


2xM12-DO HLDOBKY 20



1. UKAZATEL ZAP/VVYP
2. UKAZATEL STAVU ZAPÍNACÍ PRUŽINY
3. RUČNĚ NATAHOVÁNÍ ZAPÍNACÍ PRUŽINY
4. TLAČÍTKA RUČNĚHO OVLÁDÁNÍ
5. UKAZATEL OPOTŘEBENÍ KONTAKTŮ VAKUOVÉ KOMORY (VYPÍNAČ VE STAVU ZAPNUTO)
6. UZEMŇOVACÍ ŠROUB M12
7. OTVORY PRO ZVEDÁNÍ
8. 24 KOLÍKOVÝ KONEKTOR
9. PŘÍPOJOVACÍ SVORKA

1. INDICATOR ON/OFF
2. INDICATOR OF CLOSING SPRING STATE
3. MANUAL CHARGING OF CLOSING SPRING
4. PUSH BUTTON OF MANUAL CONTROL ON/OFF
5. INDICATOR OF CONTACTS EROSION OF VACUUM INTERRUPTER (CIRCUIT - BREAKER IN STATE ON)
6. EARTHING SCREW M12
7. LIFTING HOLES
8. CONNECTOR 24 CONTACTS (GP29x24)
9. CONNECTING TERMINAL

VACUUM CIRCUIT BREAKER 5CVD 02712

spol. s r.o.
 SEDLEC 42
 CZ-332 02 Starý Plzenec
 Tel./Fax : +420/377966454
 Tel./Fax : +420/377966621



VYPÍNAČ VAKUOVÝ
5CVD-02712

VYPRACOVAL:	SCHVALIL:
KAREL	
PREZKUSSEL	
DATUM:	
17.12.2002	

ZMENA	
INDEX	
DATUM	
PODPIS	

Se 3332N

List